

DMX 192 CONTROLLER

1.핀 저장방법

- ① 컨트롤러 전원을 켜다.
- ② 프로그램 버튼을 5초정도 누른다.
- ③ LCD 안에 프로그램(Program) 표시된 LED가 깜박이는지 확인한다.
- ④ 컨트롤 할 DMX 장비를 선택한다. (좌측 1~12까지 버튼)
- ⑤ LCD 옆 बैं크(Bank) 상하 버튼으로 저장할 번호를 지정한다.
- ⑥ 핀을 잡고 MIDI/ADD 버튼을 부른다.
- ⑦ 페이드 위쪽에 있는 1~8 버튼 중 하나를 누른다.
- ⑧ 전체 LED가 깜박이는 걸 확인한다. (깜박이지 않으면 저장이 안된 것임)
- ⑨ ⑥~⑧을 반복한다.
- ⑩ 핀을 다 잡고 프로그램을 끝내려면 프로그램 버튼을 다시 5초동안 누른다.
- ⑪ 오른쪽 맨 밑 Black Out 버튼을 누른다.
- ⑫ 왼쪽에 있는 DMX 장비 선택 버튼을 해제 시킨다.
- ⑬ 시간과 속도를 조절한다.

2.핀 작동하기

- ① LCD 옆 Bank 상하 버튼으로 저장 시킨 번호를 선택한다.
- ② 페이드 위쪽에 있는 버튼을 누른다.
- ③ 저장된 핀대로 작동한다.
- ④ AUTO로 돌리고 싶으면 1~8까지 저장해야 한다.
- ⑤ 해당한 बैं크를 선택하고 AUTO/DEL 버튼을 누른다.

3.CHASE

- ① 프로그램 버튼을 5초동안 누른다.
- ② 저장할 CHASE을 선택한다.
- ③ 저장된 핀을 선택하다.
- ④ ADD 누른다.
- ⑤ ③,④ 반복한다.(뱅크가 달라도 상관없음.)
- ⑥ 핀을 선택을 다하였으면 프로그램 버튼을 5초간 누른다.
- ⑦ बैं크아웃을 해제시킨다.
- ⑧ 왼쪽에 있는 DMX 장비 선택 버튼을 해제 시킨다.
- ⑨ 저장된 CHASE 버튼을 누른다.
- ⑩ AUTO 버튼을 누른다.
- ⑪ 시간과 속도를 조절한다.